







Varibox exemple

ECRAN D'ACCUEIL

Visualisation de l'état du gymnase

Mesure de la sonde, servant de valeur à l'asservissement

Pour passer d'un écran à l'autre, appuyer sur la touche [OK]

Autres messages possibles

Arret lié à une non-détection Radar

Arret lié à un sur-éclairement

Décompte du temps de filtrage Radar

ECRAN DE REGLAGE DES TEMPORISATIONS

NOTA : La coupure Radar est inhibée en mode "MATCH"

Réglage de la tempo de non-présence par les radars avant coupure (maxi 90mn) [B] et [+] ou [-]

Pour modifier la temporisation de durée d'extinction : appuyer simultanément sur la touche [A] et [+] ou [-] maxi 10mn

ECRANS DE PARAMETRAGE ET CONTROLE

Pour naviguer , cliquer sur « OK »

ECRAN DE REGLAGE DES NIVEAUX

Asservissement sur la mesure pour les niveaux "JEU" et "PII".
Puissance fixe pour le niveau Match

Pour la consigne "Puissance II" : appuyer sur [A] simultanément avec [+] ou [-]

Pour modifier la consigne d'asservissement "JEU" : appuyer directement sur I [+] ou [-]

"Compétition" : appuyer sur [B] simultanément avec [+] ou [-]
ATTENTION la valeur compétition est une puissance et non pas une mesure asservie

ECRAN DE REGLAGE DU DELESTAGE

NOTA : Le délestage n'est actif qu'en mode JEU

Pour modifier la durée de filtrage avant coupure, appuyer directement sur [+] ou [-] maxi 90mn

Pour modifier la valeur de mesure pour le délestage (OFF) : appuyer simultanément sur la touche [A] et [+] ou [-]
Pour la valeur d'autorisation de rallumage, idem avec [B] et [+] / [-]

TOUS LES CHANGEMENTS SONT PRIS EN COMPTE INSTANTANEMENT